

COLOCACION DE LA PIEDRA NATURAL SOLNHOFEN FÓSIL LAJA IRREGULAR

RECOMENDAMOS LEER LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA PIEDRA SOLNHOFEN FOSIL

Solnhofen Piedra Natural, S.L. proporciona bajo petición del arquitecto /instalador/ cliente muestras para la aprobación del color, textura y apariencia general. Como dos piezas de piedra nunca son iguales, no es posible mostrar cada inclusión y marca.

1.A SOPORTE : SOLADOS Y ESCALERAS.

Planimetría de la solera:

La solera o base, tiene que ser plana máximo 5 mm, comprobado con regle de 2 metros. De no ser así, se ha de reparar y corregir la diferencia, mediante morteros de nivelación, etc. En exteriores, terrazas, platos de ducha, etc. deberá respetarse una pendiente del 3%, para asegurar la evacuación correcta del agua de lluvia o de la ducha.

Solidez:

La base ha de ser compacta, sin grietas que indiquen movimiento que pueda transmitirse al pavimento, limpia de polvo y grasa y tener agarre. En caso de movimiento de la solera o colocación sobre otro pavimento, puede instalarse una capa de desolarización. Han de respetarse las juntas de dilatación y estructurales. Si la solera no tiene agarre, se puede granallar.

Humedad:

En las plantas bajas sin sótano y lugares donde hay peligro de humedad, es necesario aislar el pavimento, interponiendo una capa estanca entre el soporte y el solado. (tela asfáltica, membrana antihumedad, geotextil e incluso una lámina de plástico. No usar pintura de clorocaucho, ya que tiñe)

El soporte, planché, o base de hormigón, debe estar completamente seco (humedad max. 3%).*

1.B SOPORTE: REVESTIMIENTO DE PAREDES/FACHADAS

Planimetría del muro soporte:

El muro soporte, tiene que ser plano máximo 5 mm, comprobado con regle de 2 metros. De no ser así, se ha de reparar y corregir la diferencia, mediante enfoscado maestrado y fratasado. Nunca colocar directamente sobre ladrillo.

Solidez:

El soporte ha de ser compacto, sin grietas que indiquen movimiento que pueda transmitirse al revestimiento, limpio de polvo y grasa y tener agarre. En caso de movimiento del muro o colocación sobre otro revestimiento, puede instalarse una capa de desolarización. Han de respetarse las juntas de dilatación y estructurales.

Soportes de yeso no son recomendables, en todo caso comprobar la cohesión. Si es necesario, se pueden hacer incisiones horizontales, para aumentar el agarre.

Se puede colocar sobre placa de yeso.

Humedad:

En las plantas bajas sin sótano y lugares donde hay peligro de humedad, es conveniente aislar el revestimiento para evitar las humedades ascendentes del suelo. De lo contrario pueden producirse eflorescencias en el muro de hasta 1,5 metros de altura.

Tela asfáltica, membrana anti humedad, geotextil e incluso una lámina de plástico. No usar pintura de clorocaucho, ya que tiñe)

El soporte mural, debe estar completamente seco (humedad max. 3%).*

En todo caso el soporte ha de ser firme, seco, limpio y absorbente.

S O L N H O F E N

Santa Tecla, 3 tienda. 08012 Barcelona. Telf. 934158661 www.solnhofen.es solnhofen@solnhofen.es



2. MATERIAL DE AGARRE.

No usar mezclas de mortero con arenas y cementos no certificados, que liberan sales, ya al ser usados en capa gruesa o por pegotes, provoca eflorescencias y humedades.

Aconsejamos capa fina o media, cemento cola blanco flexible, o pastas adhesivas * , que son muy adecuadas, ya que al emplearse menos agua, reduce el peligro de eflorescencias. Bajo ningún concepto añadir cal.

Utilizar adhesivos elásticos y adherentes cementosos C1 interiores y C2 exteriores. Consultar con la dirección facultativa.

Es posible usar el método de capa gruesa, aunque no es recomendable.

****Existen en el mercado marcas de cemento cola especialmente indicados para impedir que el agua de fraguado se evapore a través de la superficie de la piedra, como ARDEX, MAPEI, LATICRETE, BETTOR**

3. HERRAMIENTAS

Para colocar las piedras naturales de Solnhofen, se necesitan las herramientas habituales de colocación de mármol. Recomendamos el empleo de la sierra con agua, y disco de diamante para piedra dura, si se quiere obtener un corte recto perfecto. La amoladora se puede usar también con disco para piedra, para cortes interiores. Los cantos se pueden lijar con discos al agua de diferentes granulometrías: 80, 120, 220, 320 etc y se pueden atallantar.

Usar una maza de goma para asentar las piezas. Utilizar cuñas del espesor de la junta, para evitar el movimiento de las piezas.

En caso de hacer taladros, comenzar por una broca de piedra fina del 3. Una vez hecho el primer agujero, aumentar el calibre de la broca. No usar vibración en el taladro. Pueden usarse coronas para piedra, para hacer taladros más grandes.

Aconsejamos el uso de mascarilla y gafas, en caso de corte en seco.

No marcar las piedras con bolígrafo, sino usar un lápiz de grafito.

4. ASENTAMIENTO

Presentar y seleccionar las losas, dejándolas secar (si traen humedad de fábrica) para apreciar el color y textura. El soporte debe estar seco. Utilizar la menor cantidad de agua posible. Si las losas están sucias por la cara a colocar, limpiarlas con una esponja húmeda, **(no mojarlas ni sumergirlas en agua.)** No rociar con agua las losas recién colocadas. Usar la cara compacta de la losa, como cara vista.

NUNCA COLOCAR LAS BALDOSAS POR PUNTOS (PEGOTES), SINO UTILIZAR UNA LLANA DENTADA EXTENDIENDO EL MATERIAL DE AGARRE UNIFORMEMENTE POR TODA LA SUPERFICIE. (si no, se verán unas manchas oscuras circulares durante el secado, que pueden tardar en irse)

En caso de piezas muy grandes y pavimentos, se recomienda el doble encolado, para mejorar agarre.

5. LAS JUNTAS

Aconsejamos esperar el máximo tiempo posible antes de rellenar las juntas, para que se evapore el agua del cemento cola o mortero, de lo contrario la humedad saldrá a través de la piedra y podrá causar eflorescencias.

Espesor de la junta: Dependerá del saber hacer del colocador. En general juntas de 1,5 a 2 cm. son usuales. Hay varios trucos, como usar una manga pastelera o pistolas de relleno, para aplicar la junta.

Rellenar con pasta de juntas normalizadas o cemento blanco o gris y arena de río de grano medio. En caso de colorear las juntas, se ha de hacer antes una prueba, ya que los colorantes pueden causar manchas irreparables, es mejor usar pigmentos minerales en polvo- óxidos de hierro, etc.

En caso de zonas mojadas, recomendamos cemento de juntas especiales, impermeables y flexibles. Rellenar las juntas hasta el borde de la piedra. Se puede añadir arena al final, para dar textura a la junta.

S O L N H O F E N

Santa Tecla, 3 tienda. 08012 Barcelona. Telf. 934158661 www.solnhofen.es solnhofen@solnhofen.es



El sellado se hace mediante una llana de goma y talochas. Las juntas deberán quedar completamente rellenas. Enseguida antes de que se seque, eliminar el sobrante de la mezcla y limpiar cuidadosamente con una esponja húmeda hasta que no queden restos de borada, para evitar manchas de colorante y cemento irreparables en calizas.

No debe quedar rastro alguno de cemento, ya que de lo contrario, después de secarse, el piso aparecerá como empañado lo que causará muy mal efecto y será muy difícil de quitar.

La limpieza final se realizará empleando serrín de maderas resinosas. De ningún modo se utilizará serrín de maderas que contengan tanino (castaño, caoba, etc.).

Observaciones

No enlosar los bordes hasta tocar la pared periférica, sino al contrario, dejar un margen de 1 cm. que más tarde recubrirá el rodapié.

Recomendamos hacer cada 6 a 8 m, o donde lo marque la estructura, una junta de dilatación.

UNA VEZ COLOCADO EL SUELO, NO SE PUEDEN USAR MATERIALES PARA SU PROTECCIÓN QUE NO SEAN PERMEABLES (PLÁSTICOS O SIMILARES), NI QUE DECOLOREN (CARTONES TEÑIDOS, ETC).

COLOCACIÓN EN FACHADAS Y MUROS

Se coloca con adhesivo cementoso C2 (cemento cola), Este tiene que ser de alta calidad y flexible, específico para fachadas y en doble encolado con llana. Entonces contra menos espesor de la piedra, menos peso soporta el cemento. (5/6mm. O 7/12 mm calibrado)

La pared ha de estar enfoscada con cemento, suficientemente porosa, rugosa y firme.

Rellenar las juntas como se explicó anteriormente.

COLOCACION DE ESCALERAS Y OTRAS PIEZAS

Se puede construir la escalera con losas irregulares o piezas a medida. En todo caso: no utilizar yeso para el posicionamiento de piezas durante su secado. Pueden provocar manchas del propio yeso, difíciles de eliminar.

Se recomienda precaución en las piezas encoladas con silicona y que pueden manchar las piezas.

En zonas de agua, macizar siempre las piezas, no dejar espacios huecos debajo de la piedra, ya que es un punto de acumulación de agua, produciéndose manchas de humedad y óxido y pueden romperse por golpes fortuitos, dados en la zona sin soporte por debajo.

S O L N H O F E N



Santa Tecla, 3 tienda. 08012 Barcelona. Telf. 934158661 www.solnhofen.es solnhofen@solnhofen.es

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA PIEDRA NATURAL DE SOLNHOFEN.

LA OBRA TIENE QUE SER ENTREGADA AL CLIENTE PERFECTAMENTE LIMPIA, SIN MANCHAS, NI PATOLOGÍAS. LAS PIEDRAS NATURALES DE SOLNHOFEN NO NECESITAN UN MANTENIMIENTO ESPECIAL. SÓLO AGUA LIMPIA Y JABÓN NEUTRO SON SUFICIENTES PARA MANTENER SU BELLEZA. SI A DEMÁS DESEA PRESERVAR SU BRILLO, EVITAR MANCHAS O HACER UNA LIMPIEZA PROFUNDA DE VEZ EN CUANDO:

LIMPIEZA DE OBRA CON R 55 LIMPIADOR INTENSIVO

Una vez los trabajos de obra terminados, elimine el resto de la suciedad (restos de lechada, ligeras manchas, restos de pintura acrílica, polvo, etc.) con **R 55. Limpiador Intensivo/Quita boradas de Cemento Sin ácido** que es un limpiador ligeramente alcalino de PH 8,5.

APLICACIÓN : Aplique **R 55** con una esponja o una fregona puro o diluido hasta 1:5 con agua, dependiendo de las condiciones del suelo; Déjelo actuar unos 10 a 20 minutos **sin que se seque** (añadirle agua con la fregona, si es preciso) por ello hay que trabajar por pequeñas zonas de aprox. 2 a 3 m² cada vez. Si el producto se seca quedarán las huellas de la fregona.

A continuación frote con un cepillo no abrasivo (van muy bien los de cerdas naturales de dureza media) o un pad de poliéster blanco. **Mantenga el suelo mojado mientras trabaja.** Aclare bien dos veces con agua limpia. Si es necesario se volverá a aclarar con agua limpia hasta que no quede rastro del jabón, de lo contrario quedarán marcadas las huellas de la fregona.

El uso de una máquina fregadora de baja velocidad con cepillo o pad de nylon blanco y un aspirador de agua, ayudarán a acelerar el proceso y a mejorar el acabado final.

MANTENIMIENTO REGULAR Y PROTECCIÓN CON P 24 JABÓN LÍQUIDO

P 24 Jabón Líquido para Piedras (sin aclarado). Es un limpiador y acondicionador de ph 7 neutro, 100% natural, para el mantenimiento diario de toda clase de piedras, naturales, artificiales y parquet.. Su uso regular forma un repelente invisible contra la suciedad y evita el resbalarse.

INDICACIONES: Diluya una taza de P 24 en el agua de fregar (50 m.l. por 10 litros de agua) y limpie el suelo con fregona de la manera habitual. No aclarar. Cuando el agua esté sucia reemplácela con la misma solución. No aclarar la película protectora.

Usar P 24 diariamente en establecimientos comerciales y una o dos veces por semana en áreas residenciales.

LIMPIEZA PERIÓDICA CON R 55 LIMPIADOR INTENSIVO

R 55 Limpiador intensivo es de gran ayuda en la limpieza periódica, para devolver a la piedra su belleza natural. Úselo cada 2 a 3 meses. Diluya 1:20 con agua limpia, dependiendo de las condiciones del suelo. (ver arriba inst. de R 55)

ELIMINACIÓN DE MANCHAS PUNTUALES. (GRASA, GOMA DE MASCAR...)

R 99 Disolvente Quitamanchas. Disolvente de grasas, aceites, barnices, esmaltes, goma de mascar, cinta adhesiva, etc. Si la mancha es gruesa, (como un chicle, por ejemplo) rascarla cuidadosamente con una cuchilla con especial cuidado de no rayar la piedra. A continuación aplicar R 99 con un trapo limpio sobre la mancha y frotar hasta eliminarla por completo. No necesita aclararse.

NOTA: Si la mancha ha penetrado muy profundamente empape un algodón con R 99 y déjelo unos minutos sobre la mancha. Frotar a continuación. Manchas persistentes pueden requerir más tiempo o aplicaciones repetidas.

Eliminar cera s con HMK R80

S O L N H O F E N

Santa Tecla, 3 tienda. 08012 Barcelona. Telf. 934158661 www.solnhofen.es solnhofen@solnhofen.es



PROTECCION

S 31, S 34, S 35 y S 37 protecotres. Pueden usarse para proteger las superficies contra manchas.

S31 Es una impregnación de silano, para la protección frente a la humedad, indicada en zonas de baño. Para piedras rugosas

S34 Es una impregnación de silicona, para la protección frente a la grasa, invisible, para cocinas y salones.

S35 Es un barniz mate, para alta protección, oscurece la piedra ligeramente y aumenta su textura y color.

S37 Es un barniz brillante, para alta protección, oscurece la piedra ligeramente y aumenta su textura y color.

Consúltenos sus necesidades de tratamiento.

ADVERTENCIA: NO UTILIZAR NUNCA SOBRE SUS PIEDRAS NATURALES, PRODUCTOS ABRASIVOS, ÁCIDOS, (SALFUMAN, VIACAL..) LEJÍAS CONCENTRADAS, ALCOHOLES, AMONIACO, PRODUCTOS ABRASIVOS, CEPILLOS METÁLICOS O DEJAR LANA DE ACERO MOJADA, TINTES, ETC..

CONSULTENOS CUALQUIER DUDA EN LA COLOCACIÓN, LIMPIEZA O TRATAMIENTOS.



solnhofen

S O L N H O F E N

Santa Tecla, 3 tienda. 08012 Barcelona. Telf. 934158661 www.solnhofen.es solnhofen@solnhofen.es

